

HITACHI Inspire the Next

取扱説明書/料理編

ククレットガイド

日立オーブンレンジ **家庭用 MRO-EX1形**

このたびは日立オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。このククレットガイドをよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。



※この商品は待機時消費電力オフ機能があります。ドアを閉じた状態で表示窓に「O」が表示されているときは、10分後に自動的に電源が切れます。電源が切れた後は、ドアを開閉すると再び電源が入りキーを受け付けます。

のの

安全のため必ずお守りください ● 絵表示について …………………… 3 ● 据え付けるとき ························· 3・4 ● 使用するとき ………………… 4・5 お手入れのとき ……………………… ご使用の前に 各部のなまえとはたらき ◆操作パネルのはたらき ························ 6・7 ● 各部のなまえ………………6・7 ● 付属品の種類 …………………… 8 テーブルプレートの出し入れのしかた……… 8 グラム・ポジションシステムの0点調節のしかた… 8 空焼きのしかた ………………………… 9 使える容器、使えない容器 …………… 9 加熱のしくみ ………………… 10 このオーブンレンジについて…………… 10 知っておいていただきたいこと………… 11 ご使用の後に お手入れ ● 本体・付属品のお手入れ ………… 36 ●においが気になるとき ……………… 故障かな・・・・・と思ったら ◆次のことをお調べください…………37 ◆次の場合は故障ではありません ····· 37·38 表示窓にこんな表示が出たとき………… 38 **保証とアフターサービス ………… 38・39** 日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表……… 39 もくじ料理編 ------------------ 40・41 加熱時間一覧表 ……………… 42 · 43 料理メニュー ………………… 44~91 ククレットガイドの見かた ■加熱表示

レンジ加熱

■付属品の表示例 レンジとオーブンの併用 レンジとグリルの併用 オーブンとグリルの併用

■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。

白角皿(耐熱セラミック製)

■料理写真は調理後、盛りつけたものです。

オート調理の加熱方法

を表示します。

′黒角皿2枚)

黒角皿

正しい使いかた

	00 1000	
	あたため/解凍あたため・オートメニュー	
	あたため 解凍あたため の使いかた	12
	1ごはん の使いかた	13
	● 冷めたご飯、お総菜のあたためのコツ	14
1	● 調理済み冷凍食品の解凍あたためのコツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	● 調理済み食品の冷凍保存(フリージング)のコツ・・・・	14
	● ご飯、お総菜のあたためメニュー	15
	● 冷凍ご飯、冷凍お総菜の解凍あたためメニュー	15
	あたため [ではん]メニューの加熱時間一覧表 ・・・・・・・・・	16
	● まんじゅう、パン、冷凍野菜の加熱時間 ・・・・・・・・	16
	24乳 の使いかた	17
	<u> 蒸しもの 3 点心 4 重ね蒸し</u> の使いかた	18
	<u>蒸しもの 3 点心 4 重ね蒸し</u> のコツ ······	19
	PAM解凍 5さしみ 6解凍 の使いかた	20
	PAM解凍 の上手な使いかた ······	21
	<u>パリッ庫</u> 網焼き <u>7冷蔵 8冷凍</u> の使いかた	22
	9アイスクリーム の使いかた	23
	10 ケッキー~ 13グラタン の使いかた ······	24
	<u>14茶ゎん蒸し</u> の使いかた	25
	15場げもの ~ 17炒めもの の使いかた	26
	18葉・果菜 19根菜 の使いかた	27
	● オート調理のお願い	28
	● オートメニューと表示	28
	レンジ	
	● レンジの使いかた	29
ĺ	■ 加熱時間の決めかた ····································	29
	● レンジ700W と レンジ200W のリレー加熱 ··············	30
		00
	グリル	^ -
	● <u>グリル</u> の使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	オーブン ● オーブン (予熱なし)の使いかた ····································	20
	● オーブン (予熱あり)の使いかた ····································	33
	発酵	00
	◆ PAM発酵 (レンジ)の使いかた ······	34

■調理方法の表示

調理キー、出力、温度、加熱時間は次のように表示します。

● オーブン | 発酵 | の使いかた ······ 35

● オート調理のとき

あたため 1 ごはん 24乳 蒸しもの (3点心 4重ね蒸し)・・・・ | PAM 解凍 | (「5さしみ」 6 解凍)・・・・ パリッ庫 網焼き (「7冷蔵」 8冷凍)・・・・・ 「タアイスクリーム 「10クッキー」 11ケーキ 12バターロール 13グラタン ・・・・・・ 18葉・果菜 19根菜

オーブン加熱

グリル加熱

手動調理キーー レンジ グリル オーブン PAM 発酵 (レンジ) レンジの出カー レンジ 700W レンジ 500W レンジ 200W レンジ 100W

加熱時間 — [約2分] 2~3分]

● 手動調理のとき

オーブンの温度— 250℃ 210℃・・・ 100℃ 発酵 45℃・・35℃

■料理編に使われる単位は、次のとおりです。 カロリー: 1 kcal (キロカロリー) = 4.18kJ (キロジュール) 容量: 1mL(ミリリットル)=1cc(シーシー)

安全のため必ずお守りください

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あ なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解して から本文をお読みください。




たり この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って 生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定され

注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示

絵表示の例

・ この記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容 を告げるものです。図の中や近傍に具体的 な指示内容が描かれています。

●この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

据え付けるとき


傷んだ電源コードや差込プラグ、 ゆるんだコンセントを使用しない。

(感電・ショート・発火の原因)

電源は定格15A以上の専用コンセ ントを単独で使い、他の器具と併 用する分岐コンセントは使わない。

(過熱・発火・火災の原因)

(火災・感電の原因)



交流1000以外では使用しない。


包装用ポリ袋は幼児の手の届かな い所に保管または廃棄すること。

(頭からかぶるなどすると、口 ▲ や鼻をふさぎ窒息する恐れ)

電源コード・差込プラグを傷つけ ない。

電源コードを傷付けたり、破損した り、加工したり、無理に曲げたり、 引っ張ったり、ねじったり、たばね たり、重いものを載せたり、はさみ 込んだりしない。

(コードが破損し、火災 ・感電の原因)



●燃えやすいもののそばに置いたり

熱に弱いものやカーテンなどを近



●たたみ、じゅうたん、テーブルク ロスなど熱に弱いものの上に置か

(ヒーター使用時の 高温で引火の恐れ)



アースを確実に取り付ける。

(故障や漏電の時の感電防止)


取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。



● 次の場合は、電気工事士の有資格者によりD種 接地工事 (接地抵抗100Ω以下) をすることが アース線接続 法律で義務づけられています。必ず電気工事 店に依頼してアース工事をしてください。

■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



■アース端子がない場合

アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者が工事するよう法 律で定められています。お買い上げの販売店か、お近くの電気工事 店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はやめてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

(安全のため必ずお守りください)

据え付けるとき


注意

本体は壁などとの間をあける。 (過熱して発火する恐れ)

右記寸法を離しても調理物の油で汚れ たり結露することがあります。排気が 直接壁にあたらないように


据え付けてください。 あらかじめアルミホイルを 壁面に貼ると汚れを防止で きます。後面がガラスの場 合、温度差で割れる恐れが あるので20cm以上あけて

ください。



すき間があっても5面を 囲む設置はしない。

(過熱による発火・壁の 汚れ・機能低下の原因)



使用前に包装材は全て取り

(感電・漏電の原因)

(発火・火災・やけど の原因)



●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

● ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線から3m以上離す。 (雑音や映像の乱れの原因)

受信感度が弱い場合には、さらに雑音が小さくなるまで離してください。

● 落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

除くこと。

水のかかるところや熱気、

火気の近くで使わない。



電源コードは、排気口や 温度の高い部分に近づけ ない。

(火災・感電の原因)



使用するとき

危険

改造は絶対にしない。また、サー ビスマン以外の人は、分解したり 修理しない。(火災・感電・けがの原因)



(破裂してけがの原因)



穴やすき間などに指や物を差し込 まない。特に子供のいたずらなど に注意。(けが、感電や故障の原因)





子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない。 (やけど・感電・けがの恐れ)

調理中に差込プラグを抜き差しし ない。(火災・感電の原因)

抜くときはとりけしキーを 押した後にしてください。




レンジ加熱では、ゆで卵は絶対に 作ったり、あたためたりしない。 目玉焼きやおでんのゆで卵 などのあたためもしない。

白角皿(耐熱セラミック製)に衝撃を 加えない。(破損してけがの恐れ)

特に食品の出し入れのとき、 白角皿のふちに当たらない ようにしてください。

レンジ加熱では、びん類など密封さ れた食品は栓やふたをはずし、膜や



(破裂してやけどやけがの原因)

ドアに物をはさんだまま使わない。 (電波漏れによる障害の恐れ)

本体の上に物を置かない。 (過熱してこげ・変形の恐れ)



吸排気口をふさがない。 (過熱して故障の原因)



電子レンジが転倒・落下した場合 は、使用せず、点検を依頼する。 (感電や電波漏れの恐れ)


ドアに無理な力を加えたりぶらさ がらない。 (本体が倒れてけがや 電波漏れの原因)

あります。


差込プラグの抜き差しは、コードを 持たずに、必ず差込プラグ

を持って行う。 (感電やショートして発火の原因)

衣類の乾燥など調理以外 の目的に使わない。



調理後の食品の出し入れに 注意する。(やけどの原因)



長期間使わないときは、必ず差込プ ラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因)

差込プラグを抜く

使用するとき レンジのとき

注意

食品は加熱しすぎない。

●突然沸とうして飛び散ることがある 水、飲みもの(牛乳、酒、コーヒーなど)、カレーやシチ ューなどのとろみのあるもの、油脂分の多い生クリー ム、バターなどは加熱中や加熱後食品を取り出すときに 飛び散り、やけどの恐れがあります。


※飲みものはスプーンなどで加熱前にかき混ぜます。

●こげたり燃える恐れがある

少量の食品(100g未満)、水分の少ない干もの、加熱さ れやすいまんじゅうやパン類、温度の上がりやすいあん、 チョコレート、油脂分の多い揚げもの、バター、サラダ 油などはこげたり、燃える恐れがあります。

- *少量の食品をオート調理で加熱しないでください。
- *ククレットガイドの指定分量以外のときは手動調理で 様子を見ながら加熱します。
- ●加熱室が空のまま加熱しない。 (異常高温になり故障の原因)
- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、 また包装にラベルやテープを貼ったままで 加熱しない。(燃える恐れ)





●あたためで飲みものを加熱しない。

● 金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチ

ック容器、付属の黒角皿(ホーロー製)は使わない。

アルミ箔を使うときは加熱室内壁、ドアファイン

ダーや加熱室底面のテーブルプレートに触れな

いようにする。(火花〈スパーク〉、故障の原因)

(加熱室底面のテーブルプレートが割れて火花

●割れたときは、そのまま使用せずにお買い上


● 加熱室底面のテーブルプレートに衝撃を加えた


(沸とうしてやけどの恐れ)

り、水をかけない。


〈スパーク〉、故障の原因)

げの販売店に相談する。






安全のため必ずお守りくださ




しない。(火花〈スパーク〉、こげ、破裂の恐れ)







グリル、オーブンのとき


●使用中や終了後しばらくは、ドア、キャビ ネット、加熱室、黒角皿、白角皿、焼網、 テーブルプレート、その周辺に素手でふれ 接触禁止 ない。(やけどの原因)








●調理が終わったらすぐに取り出す。








レンジ、グリル、オーブンのとき

プレートなどに水をかけない。(割れる恐れ)


小 注意

食品くずをつけたまま 使わない。(燃える恐れ)





販売店に点検を依頼する。





お手入れのとき

(感電やけが

の恐れ)

ぬれた手で差込プラグの抜き差し はしない。





差込プラグの刃および刃の取り付 け面のほこりをよくふく。 (火災の原因)



本体の掃除は、必ず差込プラグを抜 き本体が冷めてから行う。

(やけど・感電 の恐れ)







各部のなまえとはたらき

操作パネルのはたらき

| 待機時消費電力オフ機能 → 11ページ |

ドアが閉じた状態で表示窓に"O"が表示されている ときは10分後に自動的に電源が切れます。 電源が切れたあとは、ドアを開閉すると再び電源が 入りキーを受け付けます。

各部のなまえ

加熱室後部に内蔵されています。

加熱室天井部に内蔵されています。

テーブルプレート(セラミック製)

上段

下段

調理するときは必ず加熱室底面に

熱風ヒーター

トヒーター -

庫内灯

皿受棚

ドア

セットしておきます。

黒角皿、白角皿をのせます

加熱中にドアを開ける

と、庫内灯が消えます。

ドアファインダー

ドアハンドル

操作手順表示機能

操作キーを押すと、続いて操作するキーのラ ンプが点滅します。

表示窓

オートメニュー番号、使用する付属品(黒角皿 、白角皿、蒸し器)、仕上がり調節、加熱方法、 加熱時間、温度、皿受棚の上下位置を表示し ます。(表示はイメージ図です。)

排気口

操作パネル

キャビネット-

6

吸気口

差込プラグ-

-アースリード線

オート調理

を押します。

1段/2段キー

好みのメニューをセンサーとマイコンが自動調理します。時間や温度設定の必要がありません。

オートメニューキー → 13~28ページ

ご使用の前に

各部のなまえとはたらき

オート調理のとき、用途や好みに応じて使います。

あたためキー

仕上がり調節キー

→ 12ページ

あたため、解凍あたためのときに使います。

10クッキー 12バターロールで1段(黒角皿1枚)にする ときに押します。もう一度押すと2段(黒角皿2枚) キーを押すだけで自動的に加熱します。 にもどります

→ 24ページ

パリッ庫 ●強 予熱 グリルレンジオーブン 寝返す発酵中 設定 MMMM W W C 白皿上段中 現在 分 黒皿一弱 オート 分 様 表し器下段 [5 さしみ 6 解 凍] 7 冷 蔵 8 冷 凍] 9 アイスクリーム 10 クッキー 11 ケーキ 12 パターロール 13 グラタン 14 茶わん蒸し 黒皿 蒸し器下段 15 揚げもの 16 焼きもの 17 炒めもの 18 葉・果菜 19 根 菜 3点心 4重ね蒸し オートメニュー 月Ⅲ ○1段 ○2段 2度押しは削凍あたため 1 PAM 発酵 あたため レンジグリル 10分 1分 とりけし 10秒 ごはん スタート

手動調理 手動調理キー

→ 29~35ページ

◆料理に合わせて レンジ グリル オーブン PAM 発酵 を選びます。

19種類のメニューがオート調理できます。メニュー

PAM解凍 5さしみ~ 19根菜 をセットするときは、

表示窓に〇が表示されている状態で、〈マーまたは

番号は表示窓に表示されます。

レンジ: 押すとレンジ 700W → レンジ 500W → レンジ 200W **→** レンジ 100W の順にセットで

きます。

グリル:押すとグリル がセットできます。

オーブン: 1度押すと「予熱なし」

2度押すと「予熱あり」になります。

PAM 発酵:かんたんパンや、ヨーグルト、納豆の発酵に

使います。

タイマーセットキー

加熱時間をセットするときに使います。レンジ 700W 「レンジ|500W| レンジ|200W| レンジ|100W| グリル| の加熱時 間は30分計、オーブン PAM 発酵(レンジ)、オーブン 発酵 は90分(1時間30分)計になります。ただし、リレー加熱の レンジ|700W||レンジ|500W| は30分計、レンジ|200W| レンジ|100W| はそれぞれ90分計になります。

温度調節キー

→ 32・33·35ページ

オーブンの温度を調節するときに使います。

「あげる」ときは『添を押します。

「さげる」ときは(戦物を押します。

オーブン 加熱中に押すと、設定した温度を約2秒間表示 します。

スタートキー

オート調理と手動調理のときランプ (●)が点滅します。

脱臭キー → 9・36 ページ

加熱室のにおいが気になるとき使いま

間違えて操作したとき、加熱を途中で

キーを押すと庫内灯が点灯し、加熱が 始まります。

加熱が始まると(●)が消えます。

とりけしキー

止めるときに押します。

属品の 種類 ゚゙テ

か

た

、グラムポジショ

ンシステ

()

0

点調

節

0

か

○印は使える。

オート調理の

使えます。

オート調理の

蒸しに使います

/庫網焼き

付属品の種類 ×印は使えない。 加熱方法 レンジ グリル オーブン 付属品の種類 ■白角皿1枚 (耐熱セラミック製) 強い衝撃を与えると割 (皿受棚、テーブルプレ れることがあります。 ートにのせます。) ■黒角皿2枚 急冷すると、変形の原 (ホーロー製) 因になります。 (皿受棚にのせます。)

■焼網

テーブルプレート、黒角皿にのせて使います。直火 で使うと、変形の原因になります。焼網は手動調理 でも料理編に記載してある使いかたに限り使えます。

■蒸しものセット(蒸し器)

白角皿にスチームプレート とスチームカバーをかぶせ、


セットして使います。 スチームプレート スチームカバー **■テーブルプレート**(セラミック製)

調理するときは必ず加熱室底部に セットしておきます。

急冷すると割れることがあります。

■オーブン用手袋

調理後、黒角皿などの付属品を取り出 すときに両手で出し入れします。 洗濯すると色落ちすることがあります。 注意してください。



オーブン田手袋(2個

- ■ククレットガイド
- (本書) ■保証書

テーブルプレートの 出し入れのしかた

〈セットするときは〉 "テマエ"

テーブルプレートの"テマエ"表示側 を両手で持ち、加熱室底面の3個 のグラムセンサーに衝撃を与えな いように奥まで入れて静かに加熱 室底面にセットします。



●オート調理のときにグラム・ポジションシステムを正しく はたらかせるために基準を合わせます。

●日常で使用の際も、ときどきO点調節を行って基準を合わ せてください。

操作の手順

差込プラグをコンセントに差し込む

●表示窓に何も表示されません。(待機時消費電力オフ機 能のためです。11ページ参照)

ドアを開けると
のように表示します。

〈テーブルプレートを取り出すときは〉


テーブルプレートの手前を 両手の指先で奥まで押し、 軽く持ち上げてからテーブ ルプレートの下に指先を入 れて両手で持ち上げてから 取り出します。

調理後のテーブルプレート の取り出しはテーブルプレ ートとその周辺が熱くなっ ている場合があるので注意 してください。



グラム

指先で奥まで押して軽く持ち 上げる。




テーブルプレートの下に指先 を入れて両手で取り出します。

ドアを開ける

加熱室底面にテーブルプレートをセッ **/** トする

※加熱室の底面の3個のグラムセンサーおよび加熱室内面に 衝撃を与えないように加熱室底面にセットします。

グラムセンサー





ドアを閉めてとりけしキーを 3秒間押し続ける

※ピッとブザーが鳴り、数秒間庫内灯が点灯し ます。庫内灯が消灯し、O点調節が完了し ます。




グラム・ポジションシステムの O点調節が完了した後、で使用 の前に、油やにおいをとりのぞ くため、加熱室の空焼きをして ください。

※油の焼けるにおいや煙が出ることがあ りますので必ず窓を開けるか、換気扇 を回してください。

操作の手順



テーブルプレート をセットしてドア を閉める。



|脱臭|キーを押す



オープン分分

スタートキーを押す



基 途中で変わる

オーブン



終了音が鳴ったら 空焼きが終る

注意

空焼きの加熱中や終了後しばら くは、ドア、キャビネット、加熱 室、その周辺にふれない。

(やけどの原因)

空焼きのしかた | 使える容器、使えない容器

○印は使える。 × 印は使えない。

_			プロは使んる。 <	ロる役んない	
容	加熱の種類		電子レンジ加熱	(グ	ター加熱 リル、 ブン加熱
ガラス	耐熱性のガラス容器	0	加熱後、急冷すると割れ ることがあります。	0	加熱後、急 冷すると れることが あります。
へ容器	耐熱性のないガラス容器 強火ガラス、 カットガラス、 クリスタルガラスなど	×		×	
臨	耐熱性のある陶器・磁器 ココット皿、グラタン皿など	0		0	
陶器・磁器	日常使っている陶器・磁器 茶わん、 皿など	0	ただし、派手な色絵つけ、ひび模様、金、銀模様のあるものは、器を傷めたり、火花がでるので使えません。また素焼きの陶器など吸水性の高いものや長時間浸水させた陶器、磁器は熱くなることがあるので注意してください。	×	
プラ	耐熱性のあるプラスチック容器 ポリプロピレン製など	0	耐熱温度が140℃以上のもので、「電子レンジ使用可」の表示のあるものを使います。ただし、砂糖、バター、油を使った料理などは高温になり、容器が溶けてしまうので使えません。	X	ただし、「グ リル、オー ブン使用可 の表示のあ るものは使 えます。
スチック容器	その他のプラスチック 容器	×	耐熱温度が140℃未満のもの (ポリエチレン、スチロール樹脂など)や耐熱温度が高くても、電波で変質するもの(メラミン、フェノール、ユリア樹脂、アルミなどで表面加工した樹脂など)は使えません。ただし、PAM解解のときにだけ、発泡スチロールのトレーが使えます。	X	
j	ップ類	0	耐熱温度が140℃以上のものは使えます。ただし、砂糖、バター、油を使った料理などは高温になり、ラップが溶けてしまうので使えません。	×	ただし、¾ 酵では使 <i>シ</i> ます。
アホ	に属容器、金串、グルミ イル と と と と と と と と と と と と と と と と と と	X	電波を反射するので使えません。ただし、アルミホイルはこの性質を利用して加熱しすぎの部分をおおうなど、部分的に使えます。	0	ただし、耳 っ手がプラ スチックの ものは使え ません。
	「、木、籐、紙、二ス、 ○るし塗り容器など	×	こげたり、塗りがはげたり、ひび割れすることがあるので使えません。特に針金を使っているものは燃えやすくなります。ただし、竹串、楊枝、紙は料理編に記載している使いかたに限り使えます。	×	ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使える。

発火することがあります。加熱スタート後、加熱の種類を確認してください。

■プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。

■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

知 つてお い 7 い ただきたいこと

で使用の前に



電波(高周波)で食品を加熱します。

電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品に は「吸収」されます。



ガラス、陶磁器など の容器では「透過」し



金属にあたると「反 射します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ 運動を活発にし、熱を発生させます。このま さつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長





水を使わないの で栄養素が保た れます



色や形、風味が 保たれます




盛りつけたまま で加熱できます





食品を上ヒーターで加熱し、食品 にこげめをつけ、中はやわらかく 仕上がります。





熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室 の温度を均一に保ち、食品全体を包 みこむようにして焼き上げます。

加熱のしくみ このオーブンレンジについて

●グラム・ポジション システムとは・・・

食品の重さを3個のグラムセンサーで計測して食品の位置を検出し、さら に加熱室内の温度や蒸気を計測することにより食品に最適な調理時間を設 定するシステムです。グラム・ポジション システムを正確にはたらかせ るために、日常で使用の際に、ときどき0点調節を行って基準を合わせて ください。(8ページ参照)

●電子レンジの高周波出力(手動調理)は700Wです。

このオーブンレンジをお買い上げいただく前にお使いになっていた電子 レンジ(高周波出力が500Wや600Wのとき)の加熱時間に比べて1~2 割ほど少ない時間でセットしてください。

●蒸しもの料理が作れる蒸しものセット(蒸し器)が付いてい ます。

使いかたや料理のコツは 蒸しもの(3点心4重ね蒸し)(19ページ)、14茶わ ん蒸し (25ページ)を参照します。

●同じ食品を2個以上加熱するときは

分量を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄せて置きます。ただ し、メニューによっては中央をはずして置く場合があります。料理編を参 考にして食品の置く位置を確認してから加熱してください。

●違う種類の食品を同時にあたためるときは手動調理で

●オート調理で加熱すると仕上がりに差がでることがあります。レンジ 700Wかレンジ500Wで様子を見ながら加熱します。

●オーブン料理のときは

- ●市販の料理ブックやお好みのメニューを作るときは料理編の類似したメ ニューの時間と温度を参考にして手動で様子を見ながら焼いてください。
- ●オート調理で記載しているメニューを手動で調理する場合は43ページの "加熱時間一覧表"を参照し、オーブン温度と焼き時間を目安にして焼きま

●オーブンを使いこなすために

オーブンにはそれぞれ"くせ"があり、料理編に記載している方法で加熱し ても、焼き色が濃かったり、薄かったりすることがあります。仕上がり調 節を使い分けたり、設定温度を10~20℃上下させたりして調整します。 焼き色が足りないときは3~5分ほど追加焼きをして調節してください。

●焼きムラが気になるときは・・・

加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、上下段の焼きムラが気になるとき は、調理の途中で黒角皿の上下段を入れ替えます。このとき黒角皿や加熱 室が熱くなっているので注意してください。入れ替えるときは厚めの乾い たふきんや付属品のオーブン用手袋を使い両手で入れ替えます。

●加熱中のドアの開閉は

加熱室の温度が下がってしまうのでドアの開閉は手早く控えめにしてくだ

●調理後の食品の出し入れに注意をして

レンジ加熱でも容器やテーブルプレートが熱くなるときがあります。注意 して取り出してください。



知っておいていただきたいこと

必ずククレットガイドに記載している方法でお使いください。

記載している方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。また場合に よっては発煙・発火・やけどなどがおこる恐れがあります。

待機時消費電力オフ機能について

オーブンレンジを使用していないときの電力を節約するため10分後に自動的に電源を切ります。(表示窓の"0" 表示が消えます)。キーを押しても受け付けません。ドアを開閉すると電源が入り(表示窓の"0"表示が点灯しま す)キーを受け付けます。

● ドアを閉じた状態で差込プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源が入りません。一度ドアを開けてください。

仕上がり調節キー(性上がり/温度) について

オート調理の仕上がりを、用途や好みに合わせて加減するとき使います。

PAM 解凍(「5さしみ」「6解凍」) パリッ庫 網焼き (「7冷蔵」 8冷凍」) 10クッキー 「12バターロール」 13グラタン 15揚げもの 16 焼きもの 17 炒めもの のとき、3段階に調節できます。

↑ 押すと強、♥ 押すと弱になります。通常は中になっています。

|あたため||1 ごはん||2 牛乳 ||蒸しもの (3 点心 |4重ね蒸し) ||11ケーキ||14茶わん蒸し ||18葉・果菜 ||19根菜| PAM 発酵(レンジ)のとき、5段階に調節できます。 初めは「中」 にセットしてあります。1 ではん 2 生乳 は お好みの仕上がりにセットして使いますと、その仕上がりの目盛を記憶します。ただし、表示窓に"O" が表示されている間、差し込みプラグをコンセントからはずすと記憶されません。

●弱

●強

• 4

(強)

(5段階調節)

●強 (やや強) ■ ● (標準) ● 中 (やや弱) ●弱

- ●調節のしかたは、それぞれの調理のコツを参考にしてください。
- 仕上がり調節は、

 あたための場合、加熱時間を表示する前に行います。その他の場合、スタートキーを押す前に行い

グラム・ポジションシステムについて

食品の分量をはかってオート調理するグラム・ポジションシステムが内蔵されています。

食品の加熱前の温度、形状や材質、容器の種類によって食品の仕上がり温度は異なります。

※調理をするときは必ずテーブルプレートを加熱室底面に正しくセットしてください。(CO2表示が出て加熱できません。)

万メロディー機能について

調理スタート、終了等を、メロディーで楽しく知らせます。好みによってメロディー音をブザー音に切り替えるときは、 差込プラグがコンセントに差し込まれている状態でドアを開閉して表示窓に"O"を表示させてから、仕上がり調節キー ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら、切り替えが終了です。 同じ操作でブザー音をメロディー音にも どすことができます。

食品の取り出し忘れ防止ブザー音について

加熱終了後、食品を取り出さなかったとき、"ピピピ"とブザー音が約1分ごとに3回鳴って知らせます。

PAM1000Wについて

高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。

黒角皿、白角皿のセットは

- ●黒角皿、白角皿は熱風を円滑に循環させるため、加熱室の奥まで確実に入れます。
- ●黒角皿、白角皿は同時に使わないでください。上手に仕上がりません。

もちは焼けません

加熱室が大きいため、焼き色がつきません。またトーストは加熱室が大きいため時間がかかります。(75ページ参照)

